

## **Anleitung zum Bau von Stangen**

- geeignetes Holz für die Stangen: Fichte, Kiefer, Bambus oder andere gerade Stangen
- wichtig ist es, die Spitze des Baumes zu erhalten
- die Stangen sollten gerade sein und mindestens 1,50 m über die Plane hinausragen
- Stangen schälen (entrinden) und glatt feilen (damit die Zeltplanen nicht beschädigt werden)
- die Stangen sollten etwa 3 Wochen getrocknet werden, auf jeden Fall nicht frisch benutzen
- man braucht jeweils eine Anzahl von Stangen, die sich durch drei teilen lässt und dazu zwei Stangen zum Regulieren der Rauchklappen
- Beispiel: für ein 3,50 m Tipi benötigt man 11 Stangen, die mindestens 4,50 m lang sind
- Ø unten ca. 6-7 cm
- Ø oben ca. 3 cm
- Beispiel: für ein 8 m Tipi benötigt man mindestens 17 Stangen, die ca. 9,5-10 m lang sind
- Ø unten 8-10 cm
- Ø oben ca. 4 cm